



Паспорт тентовой конструкции «ЗВЕЗДА-МИНИ 10-30»

Характеристики:

Материал - Оксфорд 240Д ПУ, швы проклеены (непромокаемый).

Высота - 4,50 м. Вес - 13,5 кг.

Диаметр установки кольев - 10,0 метров.

Площадь закрытая - 30 кв.м.

Транспортировочный объём - 170х30х20 см.

Кол-во посадочных мест (примерно) - 20 чел.

Время установки

Комплектация:

Тент с оттяжками - 1 шт. Стойка алюминиевая секционная - 1 шт. Площадка опорная - 1 шт. Коля установочные трубчатые алюминиевые - 6 шт. Чехол-укладка - 1 шт.

Инструкция по установке:

Раскатать тент. Собрать центральную стойку, нижнюю часть прикрепить винтом к опорной площадке. Вдеть центральную стойку в карман на внутренней части верхушки тента. Поднять стойку вертикально.

Равномерно по радиусам растянуть лучи тента при помощи оттяжек, оттяжки одеть на колья, забить колья под углом 45-60 градусов. В ветреную погоду лучше ставить тент вдвоём-втроём, не создавая парусность при установке. Отрегулировать натяжение лучей тента при помощи строп-оттяжек. Зафиксировать винт опорной площадки.

Тент может быть установлен без центральной опоры, путём подвешивания за верхнюю точку крепления.

ВНИМАНИЕ!

При намокании и высыхании тента происходит растяжение или усадка, которую необходимо компенсировать с помощью регулируемых оттяжек.

Разводить открытый огонь под тентом запрещено!